



DESHERBEUR MANUEL ONKRUIDTREKKER

Comment l'utiliser? - Hoe gebruiken?

- Le désherbeur manuel Naturen permet d'arracher simplement et efficacement les mauvaises herbes, même les plus tenaces. Il vous offre un travail sans effort, sans se pencher ni se salir les mains.
- Manche actionné par ressort pour attraper puis dégager les mauvaises herbes.
- Poignées zinguées et antidérapantes.
- Cale pied pour un effet levier maximal.
- Pointes texturées en acier inoxydable pour faciliter l'élimination des mauvaises herbes.

De Naturen Onkruidtrekker maakt het mogelijk om eenvoudig en efficiënt onkruid te trekken, zelfs de hardnekkige onkruiden. Moeiteloos onkruid wieden, zonder bukken of handen vuil te maken.

A Stang met springveer om het onkruid uit te trekken en erna los te laten.

B Gegalvaniseerde handgrepen met anti-slip.

C Voetsteun voor een maximaal hefboomeffect.

D Getextureerde grijppers uit roestvrij staal om het verwijderen van onkruid te vergemakkelijken.



Planter.
Planten.



Tourner.
Draaien.



Tirer.
Trekken.



Éjecter.
Uitwerpen.



Afin d'éviter tout risque de rouille il est recommandé de nettoyer le désherbeur manuel après chaque utilisation et de le ranger à l'abri de l'humidité.

Om het risico op roest te voorkomen is het aangeraden de onkruidtrekker na elk gebruik schoon te maken en te bewaren in een droge ruimte.

Distribué par :

Scotts France SAS

21, Chemin de la Sauvegarde

69130 ECUULLY



Verdeeld door:

Scotts Benelux Inhuispl

Voshol 10 3160 Ledegem

+32 (0)9 210 30 10

info@benelux@scotts.com

Questions
et
conseils

LA PAUSE
JARDIN FR

0 805 090 036 Service à appeler

Découvrez la vidéo en ligne sur :

www.lapausejardin.fr

www.naturen.be

NCANNE



3 121970 170511

CR3861

